

ADR Brunnstätning

Användarhandledning



Gör så här när brunnstätningen ska sättas på plats:

1. Rensa bort sten, löv och pinnar från brunnen och området runt omkring.
2. Täck dagvattenbrunnen med brunnstätningen.
3. Larma verkstadschef eller annan ansvarig och varna personer omkring utsläppsplatsen.
4. Förhindra eller begränsa utflödet och ringa in spillet med t.ex. absorbenter.
5. Vid större utsläpp kontakta Räddningstjänsten på tel: 112.

Saneringsåtgärder

1. Använd spillredskap för att absorbera spillet.
2. Släng mättade absorbenter i påsar. Absorbenterna ska omhändertas enligt gällande föreskrifter för vätskan.
3. Rengör och återställ spillområdet med t.ex. granulat.
4. Dokumentera händelsen.

Skötselansvisning

Efter en olycka ska brunnstätningmattan rengöras med mild tvållösning. Använd inte lösningsmedel som förtunning, thinner eller liknande, som kan lösa upp materialet i brunnsattan.