

EAB

Utdragsenhet till pallställ

113177

inkl. moms **4 200 kr**



Utdragsenhet för ergonomisk pallhantering

Utdragsenheten används för att nå bästa ergonomi vid plockning från pall. Tack vare detta tillbehör kan du dra ut din pall från stället. Var noga med att följa maxbelastningen, då alla vikt hamnar på den främre bärbalken.



OBS! Monteringssats ingår ej. För att kunna montera fast enheten på pallstället krävs en monteringssats [som du hittar här](#).

Vilken monteringssats passar ditt pallställ?

Vilken monteringssats du ska välja beror på vilken storleken på bärbalkarna som du har på ditt pallställ. I tabellen nedan kan du se vilken monteringssats som passar våra olika mått på balkar. Där ser du även maxvikten per utdragsenhet. Ska din utdragsenhet vara på golvet, väljer du den monteringssatsen.

Bärbalk LxH (mm)	Art. nr bärbalk	Märklast på bärbalk (kg)	Antal utdragsenheter per bärbalk	Tillåten last per utdragsenhet (kg)	Monteri höjd (mm)
950 x 100	113088	1 x 1500	1	700	100 mm (113178)
1850 x 100	113089	2 x 1000	2	350	100 mm (113178)
2750 x 100	113090	3 x 550	3	200	100 mm (113178)
2750 x 115	113091	3 x 750	3	250	115 mm (113112)
2750 x 140	113092	3 x 1000	3	350	140 mm (113113)

Produktfördelar:

- Ökar ergonomin
- Bättre åtkomst till pallarna

- Svensktillverkad
- Pulverlackerad yta
- Uppfyller den europeiska standarden

Om pallstället

Pallställ är den optimala lagerlösningen för dig som hanterar pallar. Med pallstället från [EAB](#) skapar du ett rationellt och effektivt flöde, oavsett om du har ett litet, högt, smalt, manuellt eller automatiserat lager. Du kan praktiskt förvara flertal pallar på höjden och enkelt komma åt dem med truck.

Det kompletta pallstället byggs av två komponenter; gavlar och bärbalkar. Stabiliseringen sker genom ramverkan. Stagen i gaveln är utformade i fyrkantrör vilket ger starka stag och en mycket stabil gavel som tillåter höga sektionslaster. Tack vare en hållbar grundkonstruktion och noga utvalda material blir underhålls- och driftskostnaderna låga. Pallstället är anpassat för att fästas i betonggolv.

Du väljer själv hur dina pallställ ska se ut så att de passar just din verksamhet. Vi erbjuder lösa komponenter men har också paketpris på grund- och tilläggssektioner. Du kan också komplettera pallstället med olika tillbehör så som stolpskydd, rasskydd, påkörningsskydd, pallinlägg m.m.

Säkerhet

Dessa svensktillverkade pallställ från EAB uppfyller den europeiska standarden för pallställ, med beteckning SS-EN 15512, SS-EN 15620, SS-EN 15629, SS-EN 15635. Med rätt märkning möter den upp dina behov av rejäla och hållbara lagerinredningar. Även tillbehören är utvecklade för att möta den senaste europeiska standarden och märkningen för pallställ. Lagerinredning räknas som en del av lagerpersonalens arbetsplats och det finns många regler och säkerhetsförfordningar som måste uppfyllas. Läs mer i dokumentet [Säkerhet på lagret](#).

Mer information om pallställ

Vi har tagit fram informationsrikt material för dig som vill veta mer om pallställ. Allt för att du ska känna dig trygg i

ditt val och ska veta vad som gäller innan ditt köp.

Läs [Den kompletta guiden om pallställ här.](#)

Se vår videoguide om pallställ här eller [på YouTube.](#)

Vi på MoveTech hjälper dig gärna i utformningen av pallställ. Kontakta oss på **info@movetech.com** eller ring **019 – 611 19 19**.

Specifikation

Egenvikt (kg):	39.9
Produktens ursprung:	Sverige